


METTLER
TOLEDO

© Mettler-Toledo GmbH, D-35396 Gießen

Version 7.92
ME-Nr. 9405097

METTLER LI - h / h1



Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis LI-h/h1

Informationen, Organisation
Tagesablauf

Vorbereitung

Datenpfliege (Übersicht)
Preise ändern
PLU anlegen
PLU-Feststaben
PLU/WG Liste
Tarapfliege
Bon Kopflert
Bon Fußtext
Laufschrittzunordnung
Verkäufertastenzunordnung
Datum/Uhrzeit

Verkaufen

Verkaufen, Stormo, Tara, FG
Feuerwehr - Nummer

Tagesabschluss

Zeiplan (Umsatzberichte)
Zwischenumsätze
VX/Waage gesamt
PLU Aktion
Endumsätze
VX/Waage gesamt
WG gesamt
PLU gesamt
VX/WG/PLU gesamt
Sonderfunktionen
Stormieren von Fehlbons
Inventur

Bezeichnungen

- **PLU = Price Look Up**
 • Direkt-Aufruf eines Artikels durch Eingabe einer PLU-Nr.
- **T L U = Text Look Up**
 • Die Artikel-Bezeichnung erscheint zusammen mit dem Artikelpreis.

Wie sind die Artikel organisiert?

- nach Abteilung
 - z.B. Fleisch
 - Wurst
 - Feinkost
 - Käse
- nach Warengruppe
 - z.B. Schwein
 - Rind
 - Kalb
 - Geflügel
 - Wild

Warum?

- Verkäufer:
 - richtiger Preis
 - einfache Bedienung
 - Kontrolle für Verkäufer und Kunde: Preis und Artikel in der Anzeige
- Fachberater/
Metzgermeister:
 - kennen Verkäufe in kg und DM pro:
 - Warengruppe
 - Artikel
 - Bestellungsgrundlage (s. Berichtswesen)

Tagesablauf

mit METTLER LI-h/h1 Waagen

PREISÄNDERUNGEN

VORBEREITUNG

AKTIONEN

KONTROLLE

● Preisänderungsbericht
● Aktionsbericht

PLU
DM / kg
Stk.

VERKAUFEN

FREIE PREISE (FG-Taste)
+
STORNO
PAPIER

TAGESABSCHLUSS

BERICHTE

AKTIONSBERICHT

PREISÄNDERUNGS-
BERICHT


(x)

(x)

(z)


VORBEREITUNG


DATENPFLEGE




Mit der Taste gelangt man jeweils in das gewünschte Menü der Datenpflege.


PREISÄNDERUNG







PLU-FESTTASTEN






TARAPFLEGE





BON FUSSTEXT





Laufschrittzuordnung

(max. 100 Zeichen)

[illegible]

(PROGRAMMIERFOLIE AUFLEGEN)





Verkäufer 1

Verkäufer 2

Verkäufer 3

Verkäufer 4

Verkäufer 5

Verkäufer 6

Verkäufer 7

Verkäufer 8

Verkäufer 9

Verkäufer 10


Verkäufer 11

Verkäufer 12

(max. 25 Zeichen)

Verkäufertastenzuordnung

DATUM / UHRZEIT



VERKAUFEN

Verkaufen mit der METTLER LI-h/h1Verbundwaage

gewogener Artikel / Stückartikel

1. Artikel auflegen

2. Festaste oder PLU Nr. eintippen

3. auf persönliche  - Taste buchen

4. nächsten Artikel auflegen

5. KUNDENBON ERSTELLEN

 - Taste

pers.  - Taste

Wage drückt Kundenbon mit Kundensumme

 - Taste

pers.  - Taste

 - Taste

Gegebenen Betrag
eintippen
(z.B. DM 10.--)

KUNDENBON MIT RÜCKGELD

Storno

a) letzten Posten stornieren

 - Taste

 - Taste

 - Taste

b) vorherigen Posten stornieren

 - Taste

 - Taste

 - Taste drücken, bis
zu stornierender Betrag

angezeigt wird

 - Taste

Tara

a) Taraausgleich (Tarieren eines
leeren Gefäßes)

1. Leergefäß auflegen

2.  - Taste drücken

3. Gefülltes Gefäß auflegen und
verbuchen

4. Tara verschwindet, sobald die Waage
entlastet wird

Freier Grundpreis

 Allg. Wagen



 Stückartikel




Verkaufen mit der METTLER LI-h/h1 Verbundwaage

Tara


b) Tara - Handeingabe (Eingeben eines Tara-Gewichtes)

Wage darf nicht belastet sein



c) Tara - Speicher-Eingabe (Eingeben eines gespeicherten Tarawertes)

Wage darf nicht belastet sein



d) PLU - Tara

Jeder PLU-Nummer kann beim PLU-Anlegen ein Taragewicht zugeordnet werden. Das Taragewicht muß in der Datenpflege im Menü "Tara Pflege" unter einer Tara-speicher-Nummer (1-16) angelegt sein. Taraanzeige (kleines Dreieck) und gespeichertes Taragewicht werden nach der Eingabe einer PLU-Nummer angezeigt.

FEUERWEHR-NUMMER

Was tun bei Anzeige "VERBUND NICHT AKTIV" ?

Prüfen:

- Sind die Datenkabel an den Waagen richtig angeschraubt?
- Sind die Datenkabel beschädigt?
- Ist die Waage mit der Verbundsteuerung "Info-Net" eingeschaltet? (zu erkennen am schwarzen Aufkleber "Info-Net" an der Unterseite des Bedienteils)

Wenn nichts zu erkennen ist:

Alle Geräte in Stand-Alone-Betrieb schalten



Es folgt ein Ausdruck, der nun aktuellen Bedienerkonfiguration. Bitte aufbewahren und dem Servicetechniker übergeben.

Es kann weitergearbeitet werden mit folgenden Einschränkungen:

1. keine Durchbedienung (von Waage zu Waage)
2. Tagesabschluß muß an jeder Waage einzeln abgerufen werden
3. Preisänderungen (Datenpflege) müssen an jeder Waage einzeln vorgenommen werden

TAGESABSCHLUSS

Umsatzberichte

(JEDER UMSATZBERICHT KANN EINZELN GELÖSCHT WERDEN)

WAAGE GESAMT - Datum der letzten Löschung - Umsatz pro Verkäufer - Stornierung pro Verkäufer - Kunden pro Waage - Umsatz pro Waage - Gesamtkundenzahl - Gesamtumsatz	WARENGRUPPEN - Datum der letzten Löschung - Umsatz pro Warengruppe in DM und Kg - Anzahl Positionen / WG - Gesamtpositionen - Gesamtumsatz in DM und Kg	PLU GESAMT - Datum der letzten Löschung - Umsatz pro Artikel in DM und Kg - Anzahl Positionen pro Artikel - Gesamtpositionen - Gesamtumsatz in DM und Kg	ZEITBEZOGEN - Datum der letzten Löschung - Anzahl Kunden und Umsatz pro Stunde	JOURNAL - Journal pro Tag - Detail pro Bon: - Zeit - Bon-Nr. - Verkäufer Nr. - Anzahl Positionen - Bon-Betrag
---	--	---	---	--

Zeitplan

Code: 22 = Zwischenumsätze (nicht löschar) / 333 = Endumsätze

WAS \ WANN		täglich	wöchentlich	monatlich	Person
Waage gesamt		Code 333 2x ⬇ lösch.			
Zeitbezogen		Code 333 5x ⬇ lösch.			
Journal		Code 333 6x ⬇ lösch.			
Warengruppe gesamt			Code 333 3x ⬇ lösch.		
PLU gesamt				Code 333 4x ⬇ lösch.	

Zeitplan

Legen Sie hier Ihr individuelles Berichtswesen fest.
Tragen Sie ein, wann (z. B. täglich oder wöchentlich) welcher Bericht (z. B. Warengruppenbericht) von wem (Person) unter welcher Code-Nummer abgerufen wird.



Umsatzebene

[illegible]


ZWISCHENUMSÄTZE

Standardwerte bzw. Ihre persönliche Code-Nummer
(max. 6 Ziffern):


Vorgang:



Hinweis:
Zwischenumsätze können
nicht gelöscht werden.




VX/WAAGE GESAMT



PLU AKTION


ENDUMSÄTZE




Hinweis:
Sämtliche Berichte des Menüs
"ENDUMSÄTZE" sind separat löschar.

VX/WAAGE GESAMT

Täglich ausdrucken und löschen






Monatlich ausdrucken und löschen


WG GESAMT

PLU GESAMT

Wöchentlich ausdrucken und löschen




Hinweis: Mit diesem Bericht werden Verkäufer- bzw. Waagen-, Warengruppen- und PLU-Bericht zusammen abgedruckt und gelöscht.
Die Umsätze der Einzelberichte VX/WAGGE GESAMT, WG GESAMT und PLU GESAMT sind nach Löschung dieses Berichts nicht mehr verfügbar.




VX/WG/PLU GESAMT

Sonderfunktionen



Wage drückt Stornierbeleg aus und kehrt in den Wägemode zurück



INVENTUR

Hinweis:

inventur nur möglich, wenn PLU und WG-Umsätze in Umsatzebene 1 gelöscht sind.

Standardwerte bzw. Ihre persönliche Code-Nummer
(max. 6 Ziffern):

Vorgang:



x9

9

ԱՅԳԹՆՈՒԹՅՈՒՆ «Զ» ԴՈՄԻՆԱՆՏ

SONDERFUNKTIONEN

***STORNIERUNG JA=**

GROSSVERKAUF JA=*

INVENTUR JA = *

Abfrage Abteilung

ABTEILUNG

PLU-NUMMER

ANZAHL

GRUNDPREIS

INVENTUR ENDE NEIN 0/1

(WÄGEMODE)

00'0 00'0 000'0

0= NEIN (weiter bei PLU-Nummer bzw. Abkürzung bei L1-1)
1= JA (Waage drückt Inventurbericht sortiert nach Artikeln und Warengruppen und kehrt in Waagemode zurück)

Bei Artikelpreis "0" Grundpreis eingeben.

Bei Stück-PLU's Anzahl eingeben.

PLU-Nummer eingeben,
entsprechenden Artikel aufliegen
und verpacken.